





# LEDriving® FOG





LEDFOG103




**OSRAM**












1




2




3



4






5




6






10




L



R

11



12




DRL ON



DRL OFF



FOG ON



Lamp OFF



⑥ The lamp is connected to the vehicle battery and to the plus terminal on the ignition (terminal 15) of the vehicle. The daylight driving lights come on immediately as soon as the ignition is turned on. As soon as the vehicle is switched off, the daylight driving lights go out.

The location of terminal 15 / ignition plus terminal varies according to the vehicle. Further information concerning the location of terminal 15 on the vehicle can be provided by your specialist workshop.

If you have any questions, or if you have any technical problems, please contact OSRAM customer service on +49 89/6213-3322 or tcs@osram.de (Telephone customer service in German and English).

⑦ Die Lampe wird an der Fahrzeughbatterie sowie am Zündungsplus (Klemme 15) des Fahrzeugs angeschlossen. Beim Betätigen der Zündung gehen die Tagfahrleuchten sofort an. Sobald das Fahrzeug ausgeschaltet wird, schalten die Tagfahrleuchten ab.

Der Verbauort der Klemme 15 / Zündungsplus ist je Fahrzeugtyp unterschiedlich. Weitere Informationen zur Lage der Klemme 15 im Fahrzeug bekommen Sie in Ihrer Fachwerkstatt.

Bei Fragen bzw. technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den OSRAM Kundendienst +49 89/6213-3322 oder tcs@osram.de (Telefonischer Kundendienst in deutsch und englisch).

⑧ La lampe est connectée à la batterie du véhicule ainsi qu'à la borne positive (borne 15) sur le contact du véhicule. Les feux diurnes s'allument immédiatement dès que le contact est tourné. Les feux diurnes s'éteignent dès que le véhicule est éteint.

L'emplacement de montage de la borne 15 / borne Plus de l'allumage varie d'un type de véhicule à l'autre. Pour de plus amples informations à propos de la position de la borne 15 à l'intérieur du véhicule, adressez-vous à votre atelier spécialisé.

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez vous adresser au service après-vente OSRAM au +49 89/6213-3322 ou à tcs@osram.de (Assistance clientèle par téléphone en allemand et en anglais).

⑨ La lampada è collegata alla batteria della vettura e al terminale positivo dell'accensione (terminale 15) della vettura. Attivando l'accensione le luci di marcia diurna si accendono immediatamente. Non appena si spegne il veicolo, si spengono anche le luci di marcia diurna.

Il luogo di montaggio del morsetto 15 / positivo sotto chiave dipende dal tipo di veicolo. Per ulteriori informazioni sulla posizione del morsetto 15 nel veicolo rivolgersi alla propria officina specializzata.

Per dubbi o problemi tecnici rivolgersi al Servizio clienti OSRAM +49 89/6213-3322, oppure scrivere all'indirizzo tcs@osram.de (Servizio clienti telefonico in tedesco e inglese).

⑩ La lámpara está conectada a la batería del vehículo y al borne positivo en el encendido (borne 15) del vehículo. Al accionar el encendido, las luces de conducción diurna se encienden de inmediato. En cuanto se desconecta el vehículo, se apagan las luces de conducción diurna.

El lugar de montaje del borne 15 / polo positivo del encendido varía según el modelo de vehículo. Para más información acerca de la ubicación del borne 15 en el vehículo, consulte a su taller especializado.

Para cualquier consulta o problema técnico, puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de OSRAM: +49 89/6213-3322 o tcs@osram.de (Servicio telefónico de atención al cliente en alemán e inglés).

⑪ A lâmpada está ligada à bateria do veículo e ao pólo positivo, na ignição (terminal 15) do veículo. Ao ligar a ignição, as luzes de condução diurna acendem-se de imediato. Assim que o veículo for desligado, as luzes de condução diurna desligam-se.

A localização do montagem do borne 15 / positivo da ignição varia em função do veículo. Obterá mais informações sobre a posição do borne 15 no veículo junto da sua oficina.

Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, dirija-se por favor ao serviço de apoio ao cliente da OSRAM +49 89/6213-3322 ou tcs@osram.de (Serviço de atendimento telefónico em alemão e inglês).

⑫ Η λυχνία συνδέεται με την μπαταρία του οχήματος και με τον θετικό τερματικό της μίζας (τερματικός 15) του οχήματος. Όταν ενεργοποιείται η ανάφλεξη ανάβουν αμέσως τα φώτα ημέρας του οχήματος. Μόλις σβήσει το αυτοκίνητο απενεργοποιούνται και τα φώτα ημέρας. Η θέση του ακροδέκτη 15 / πολό του θετικού πόλου του πτηνού ανάφλεξης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του ακροδέκτη 15 στο αυτοκίνητό σας μπορεί να σας παρέχει το συνεργείο αυτοκινήτων σας.

Για ερωτήσεις ή τεχνικά προβλήματα, απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση πελατών της OSRAM, στο τηλέφωνο +49 89/6213-3322 ή στο tcs@osram.de (Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών στα γερμανικά και αγγλικά).

⑬ De lamp is aangesloten op de voertuigaccu en de plusklem van het contact (klem 15, contact aan) van het voertuig. Bij activering van de ontsteking gaan de voertuiglampen voor overdag direct aan. Zodra het voertuig wordt uitgeschakeld, worden de voertuiglampen voor overdag uitgeschakeld.

De inbouwplaats van klem 15 / ontsteking plus is per voertuigtype verschillend. Meer informatie over de plaats van klem 15 in het voertuig krijgt u in uw gespecialiseerde werkplaats.

Neem bij vragen of technische problemen contact op met de OSRAM klantenservice +49 89/6213-3322 of tcs@osram.de (Telefonische klantenservice in Duits en Engels).

④ Lampan är ansluten till fordonsbatteriet och till plus terminalen på tändningen (terminal 15) på fordonet. När tändningen slås på tänds varselljusen omedelbart. När fordonet stårslags av slacks varselljusen.

Platsen där stift 15 / tändningspulsen befinner sig varierar beroende på fordonstyp. Närmare information om var stift 15 befinner sig i ditt fordon erhåller du av din fackverkstad.

Om du har frågor resp. tekniska problem, kontakta OSRAM kundtjänst +49 89/6213-3322 eller [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Kundservice per telefon på tyska och engelska).

⑤ Lamppu kytketään ajoneuvon akkuun ja ajoneuvon sytytyksens plusnappaan (napa 15). Päivääjovalot sytytät heti, kun sytytyskytketään päälle. Päivääjovalot sammutuvat, kun ajoneuvo sammutetaan.

Liittimen 15 / kytketyyn plussaan sijoituspaikka vaihtelee ajoneuvotypin mukaan. Lisätietoja liittimen 15 sijainista ajoneuvossasi saat ammattikorjaamostasi.

Jos sinulla on kysytävästä tai teknisistä ongelmista, ota yhteyttä OSRAM-asiakaspalveluun: +49 89/6213-3322 tai [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Asiakaspalvelu puhelimella saksaksi ja englanniksi).

⑥ Pæren er koblet til kjøretøyets batteri og til plussterminalen på kjøretøyets tenning (terminal 15). Kjøreløsene tennes straks man slår på tenningen. Kjøreløsene slukker straks man slår av tenningen.

Klemme 15 / tenningsens plusspol er montert på ulike steder avhengig av kjøretøytype. Et autorisert bilverksted kan gi deg flere opplysninger om hvor i kjøretøyet klemme 15 er plassert.

Ved spørsmål eller tekniske problemer kan du henvende deg til OSRAM kundetjeneste tlf. 0049 89 6213-3322 eller sende en epost til [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Kundeservice per telefon på tysk og engelsk).

⑦ Lyskilden er tilsluttet køretøjets batteri og plusklemmen på køretøjets tænding (klemme 15). Ved aktivering af tænding tændes køreløset automatisk. Når køretøjets motor slukkes, slukker køreløset automatisk.

Monteringsstedet for terminal 15 / tændingsplus afhænger af køretøjstypen. Dit værksted kan oplyse dig om placeringen af terminal 15 på dit køretøj.

Ved spørsmål eller tekniske problemer kan du kontakte OSRAM kundeservice +49 89/6213-3322 eller [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefonisk kundeservice på tysk og engelsk).

⑧ Lampa je připojena k akumulátoru vozidla a ke kladnému pólu zapalování (pól 15) vozidla. Při aktivaci zapalování se ihned rozsvítí světla pro denní svícení. Jakmile se vozidlo vypne, vypnou se světla pro denní svícení.

Místo montáže svorky 15 / kladný kontakt zapalování se liší podle typu vozidla. Další informace k poloze svorky 15 zjistíte ve vašem autoservisu.

Při dotazech resp. technických problémech se obrátěte na zákaznický servis společnosti OSRAM +49 89/6213-3322 nebo [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefonická podpora pro zákazníky v německém a anglickém jazyce).

⑨ Лампа подключена к аккумулятору автомобиля и к положительной клемме зажигания (клеща 15) автомобиля. При включении зажигания немедленно загораются дневные ходовые огни. При выключении зажигания дневные ходовые огни отключаются.

Место монтажа клеммы 15 / положительного вывода зажигания отличается в зависимости от марки и модели автомобиля. Дополнительную информацию по расположению клеммы 15 в автомобиле можно узнать в Вашем сервисном центре.

При возникновении вопросов или проблем технического характера обращайтесь в службу поддержки клиентов OSRAM по телефону +49 89/6213-3322 или по адресу электронной почты [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Служба поддержки клиентов по телефону на немецком и английском языках).

⑩ A lámpa a jármű akkumulátorához és a jármű gyújtásának pozitív kapcsához (15-ös kapocs) csatlakozik. A gyújtás ráadásakor a nappali menetfények automatikusan bekapcsolnak. Amint a járművet leállítja, kikapcsolnak a nappali menetfények.

A 15. csatlakozó / gyújtás pozitív pólusa minden járműtípusnál más helyen található. A 15. csatlakozó járműbeli helyéről további információkat márkaüzereiben kaphat.

Kérdések vagy műszaki problémák esetén keresse az OSRAM ügyfél szolgálatát a +49 89/6213-3322 telefonszámon, vagy a [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) címen (Német és angol nyelvű telefonos ügyfél szolgálat).

⑪ Lampka podłącza się do akumulatora samochodowego w dodatniemu złączu w zaplonie (zacisk 15) pojazdu. Podczas uruchamiania zapłonu natychmiast włączają się światła do jazdy dziennej. W momencie wyłączenia silnika pojazdu włączają się również światła do jazdy dziennej.

Zacisk 15 / biegun dodatni zapłonu są umiejscowione w różnych miejscach w zależności od rodzaju pojazdu. Więcej informacji na temat umiejscowienia zacisku 15 w pojeździe otrzymają Państwo w swoim warsztacie.

W razie pytań lub problemów technicznych należy skontaktować się z Działem obsługi klienta firmy OSRAM telefonicznie: +49 89/6213-3322 lub drogą e-mailową: [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefoniczna obsługa klienta w języku niemieckim i angielskim).

⑫ Lampa je pripojená na akumulátor vozidla a kladný pól zapalovania (pól 15) vozidla. Po zapnutí zapalovania sa ihned rozsvietia denné svetlá. Po vypnutí vozidla denné svetlá zhasnú.

Miesto uloženia svorky 15/kladného pólu zapalovania je rozdielne podľa typu vozidla. Ďalšie informácie o polohe svorky 15 vo vozidle získate v servisnej dielni.

V prípade otázok, resp. technických problémov sa obráťte na zákaznický servis OSRAM na telefónnom čísle +49 89/6213-3322 alebo na e-mailovej adresre [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefonická podpora pre zákazníkov v nemeckom a anglickom jazyku).

ŠD Sijalka je povezana z akumulatorjem vozila in s pozitivnim (+) priključkom pri vžigu (priključek 15) vozila. Po vžigu se takoj prižegejo luči za vožnjo podnevi. Ko vozilo ugasnete, ugasnejo tudi luči za vožnjo podnevi. Mesto vgradnje sponke 15 / pozitivnega elementa za vžig se razlikuje glede na tip vozila. Več informacij o mestu sponke 15 v vozilu je na voljo v specializiranih delavnicah. Če imate vprašanja oziroma tehnične težave, se, prosimo, obrnite na servisno službo podjetja OSRAM po telefonu +49 89/6213-3322 ali po e-pošti [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefonska servisna služba v nemščini in angleščini).

TR Lamba aracın aküsüne ve araçtaki ateşleme sisteminin (terminal 15) artı kutubuna bağlıdır. Kontak çalıştırıldığında gündüz ışıkları hemen yanar. Araç kapatıldığında gündüz ışıkları kapanır. Klemensin 15 / kontak artısının montaj yeri araç tipine göre farklıdır. Klemensin araçtaki konumuna yönelik diğer bilgileri atölyenizden öğrenebilirsiniz.

Sorularınız veya teknik problemleriniz varsa lütfen +49 89/6213-3322 numaralı telefon veya [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) adresi üzerinden OSRAM müşteri hizmetleri ile iletişim kurun (Telefonda Almanca ve İngilizce müşteri hizmetleri).

HR Svjetiljka je spojena s akumulatorom vozila i na plus terminal sustava za paljenje (terminal 15) vozila. Nakon aktiviranja paljenja odmah uključite dnevna svjetla. Kada isključite vozilo, odmah isključite i dnevna svjetla. Položaj instalacije priključka 15 / paljenja je različit, ovise o vrsti vozila. Dodatne informacije o položaju priključka 15 u vozilu potražite u našoj radionici. Ako imate pitanja ili tehničkih problema, обратите се servisnoj službi tvrtke OSRAM na broj +49 89/6213-3322 ili elektronskom poštrom na [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefonska Služba za korisnike na engleskom i njemačkom jeziku).

RO Lampa este conectată la bateria vehiculului și la borna pozitivă a aprinderii (borna 15) vehiculului. Când se activează contactul se aprind imediat luminiile de zi. Odată cu oprirea contactului se sting și luminiile de zi. Amplasarea bornei 15 / plusul de după contact diferă în funcție de modelul vehiculului. Mai multe informații referitoare la amplasarea bornei 15 la vehicul vi se pot oferi la atelierele auto. Pentru întrebări sau asistență tehnică vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții la telefonul +49 89/6213-3322 sau prin email: [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Serviciu de relații cu clienții în limbile germană și engleză).

BG Лампата е свързана с акумулатора на автомобила, а положителната клема – към запалването (клема 15) на автомобила. Когато включите запалването, включете веднага дневните светлини. След като превозното средство бъде спряно, изключете дневните светлини.

Mystočto na instaliranje на клема 15/запалването варира в зависимост от типа на превозното средство. За повече информация относно местоположението

на клема 15 в превозното средство се обрнете към обслужваща Ви сервис.

Ako imate výroby nebo technické problémy, mohou, svářejte se s ekipo pro obsluhu klientů na OSRAM na tel. +49 89/6213-3322 nebo na adresu [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefon pro obsluhu klientů na OSRAM v německém a anglickém jazyce).

ES Lamp on ühendatud sõiduki aku ja süüte pluss-klemmiga (klemm 15). Süüte aktiveerimise korral sütivad lähituled automaatselt. Niipea, kui sõiduk seisatakse, lülituvad lähituled välja.

Klemmi 15 / süüte plussi paigalduskoht on igal sõiduki tüübil erinev. Lisateavet oma sõiduki klemmi nr 15 asukohta kohta saate oma teenindustöökajalt.

Kui teil on küsimsi, või mistahes tehnilisi probleeme, palun võtke ühendust OSRAMi klienditeenindusega telefonil +49 89/6213-3322 või e-posti teel: [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Klienditoe telefonil teenindatakse saksa ja inglise keeles).

LT Lempa yra prijungta prie transporto priemonės akumuliatoriaus ir prie transporto priemonės degimo (15 gnybtas) teigiamo gnybto. Aktyvinus uždegimą, die niniai žibintai iš karto išjungia. Kai tik Jūsų transporto priemonė išjungiamama, išjungia dieniniai žibintai. 15 gnybto / uždegimo pliuso montavimo vieta skiriasi, priklausomai nuo transporto priemonės tipo. Daugiau informacijos apie 15 gnybto padėtį transporto priemo néje Jums suteik specializuotos dirbtuvės.

Iškilus klausimams arba techninėms problemoms, kreipkitės į OSRAM klientų aptarnavimo tarnybą telefonu +49 89/6213-3322 arba el. paštu [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Klientų aptarnavimas telefonu anglų ir vokiečių kalbomis).

LV Spuldze ir savienota ar transportlīdzekļa akumulatoru un pie transportlīdzekļa aizdedzes plus terminālu (15 terminālis). Iedarbinot aizdedzi, dienas gaitas lukturi ieslēdzas automātiski. Tiek līdz automašīna tiek izslēgta, dienas gaitas lukturi izslēdzas.

15. spalies/aizdedzes pozitīvā pola uzstādīšanas vieta atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa veida. Plašāku informāciju par 15. spalies atrašanās vietu transportlīdzeklī uzzināsiet specializētājā darbnīcā.

Jautājumu vai tehnisku problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar OSRAM klientu servisu pa tālruni +49 89/6213-3322 vai e-pastu [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Klientu apkalpošana pa tālruni vācu un angļu valodās).

SRB Svetiljka je priključena na akumulator vozila i na plus terminal sistema za paljenje (terminal 15) vozila. Nakon aktiviranja paljenja odmah uključite dnevna svjetla. Kada isključite vozilo, odmah isključite i dnevna svjetla.

Položaj instalacije terminala 15 / paljenja se razlikuje, zavisno od tipa vozila. Dodatne informacije o položaju terminala 15 u vozilu potražite u našoj radionici.

Ako imate pitanja ili tehničkih problema, обратите се OSRAM servisnoj službi na broj +49 89/6213-3322 ili elektronskom poštrom na [tcs@osram.de](mailto:tcs@osram.de) (Telefonska Služba za korisnike na engleskom i nemačkom jeziku).

⑩ ⑪ Лампа підключена до акумулятора автомобіля і плюсової клеми замка запалювання (контакт 15) автомобіля. Протягом запалювання відразу включіть фари денного світла. Як тільки автомобіль буде вимкнуто, вимкніть фари денного світла.

Місце установки клеми 15 / позитивний елемент розташован в різних місцях, в залежності від типу транспортного засобу. Для отримання додаткової інформації про місце розташування клеми 15 в транспортному засобі зверніться до сервісного центру.

Якщо у вас є питання або технічні проблеми, звертайтесь в службу замовника OSRAM +49 89/6213-3322 або за адресою tcs@osram.de (Телефонна служба роботи з клієнтами німецькою і англійською мовами).

⑫ Шам көліктің аккумуляторына және көлік оталдырудың (15-ші клемма) қосу клеммасына жалғанады. Қундізгі алысқа жарық беру фарлары көлікті оталдырган кезде дереу қосылады. Көлік өшкен бойда күндізгі алысқа жарық беру фарлары сөнеді.

15-ші клемманың орналасуы / оталдырудың қосу ұышығы көлікке сәйкес өзгереді. Көліктегі 15-ші клемманың орналасуы туралы қосымша ақпаратты шеберхананың маманына алуға болады.

Егер сұрақтарыңыз немесе техникалық ақауалықтарыңыз болса, OSRAM тұтынушыға қызмет көрсету орталығына +49 89/6213-3322 телефоны немесе tcs@osram.de мекенжайы бойынша хабарласыңыз (Телефонмен қызмет көрсету неміс және ағылшын тілінде).

⑬ 该灯已被连接到汽车电瓶以及汽车点火器上的正端子（端子 15）。车辆启动时，日间行车灯也随即亮起。只要车辆熄火，日间行车灯就会处于关闭状态。

根据车型不同，接线端 15/点火正极的安装位置也有所区别。有关车辆接线端 15 的详细信息，请咨询您的专业厂家。

如有疑问或技术问题，请拨打欧司朗客户服务热线 +49 89/6213-3322 或发送电子邮件至 tcs@osram.de (德语和英语客服电话)。

⑭ ⑮ 控制盒安装在车辆蓄电池和点火正极（接线端 15）上。车辆開啟時，日間行車燈也隨即亮起。

只要车辆熄火，日间行车灯就会处于关闭状态。

依照車型不同，接線端 15/點火正極之安裝位置也有所區別。有關車輛接線端 15 之詳細訊息，請諮詢專業廠商。如有疑問或技術問題，請撥打歐司朗客戶服務熱線 +4989/6213-3322 或發信至tcs@osram.de (德語和英語客戶專線)。

⑯ ⑰ 路灯是车灯电池和点火正极(15号)的。由于接线端子而连接。接线端子连接后，车灯将立即亮起。只要车辆熄火，日间行车灯就会处于关闭状态。

单个 15 / 点火插头的安装位置因车型而异。有关车辆接线端 15 的详细信息，请咨询专业服务中心。

技术问题或客户问题，请拨打 OSRAM 客户服务 +49 89/6213-3322 或 tcs@osram.de。我们将很高兴地为您提供帮助。

⑱ ⑲ 该灯已连接到汽车电池以及点火器上的正端子(端子 15)。启动车辆时，日间行车灯也将随即亮起。只要车辆熄火，日间行车灯将处于关闭状态。

根据车型不同，接线端 15/点火正极的安装位置也有所区别。有关车辆接线端 15 的详细信息，请咨询您的专业厂家。

如有疑问或技术问题，请拨打欧司朗客户服务热线 +49 89/6213-3322 或发送电子邮件至 tcs@osram.de (德语和英语客服电话)。

⑳ ㉑ 该灯已连接到汽车电池以及点火器上的正端子(端子 15)。启动车辆时，日间行车灯也将随即亮起。只要车辆熄火，日间行车灯将处于关闭状态。

根据车型不同，接线端 15/点火正极的安装位置也有所区别。有关车辆接线端 15 的详细信息，请咨询您的专业厂家。

如有疑问或技术问题，请拨打欧司朗客户服务热线 +49 89/6213-3322 或发送电子邮件至 tcs@osram.de (德语和英语客服电话)。

\*

⑥ Displayed mounting bracket might differ for different car models. Connect to fog lamp connector.

⑦ Der angezeigte Montagebügel kann je nach Wagenmodell unterschiedlich sein. An Nebelleuchtenanschlusselement an-schließen.

⑧ Le support de montage représenté peut différer d'un modèle de voiture à l'autre. Connecter au connecteur du feu de brouillard.

⑨ La staffa di montaggio illustrata può differire a seconda del modello di vettura. Collegare al connettore del fendinebbia.

⑩ El soporte de montaje representado puede diferir de un modelo de coche a otro. Conectar al conector de faros anti-neblina.

⑪ O suporte de montagem apresentado pode variar consoante os diferentes modelos do carro. Ligar ao conector do farol de nevoeiro.

⑫ Η ρυθμιζόμενη βάση που παρουσιάζεται ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αυτοκινήτου. Σύνδεση σε υποδοχέα προβολέας ομίχλης.

⑬ De afgebeelde bevestigingsbeugel kan verschillen bij verschillende automodellen. Op mistlampconnector aansluiten.

⑭ Monteringsstöden som visas kan variera för olika bilmodeller. Anslut till dimlamps kontakt.

⑮ Näkyvä kiinnityssanka voi vaihdella eri automalleissa. Yhdistä sumuvaloliittimeen.

⑯ Viste festebrakett kan variere for ulike biltyper. Koble til tåkelyskontakten.

⑰ Det viste monteringsbeslag kan afvige efter forskellige bilmodeller. Tilslut til connector for tågelygte.

⑱ Zobrazená montážní konzola se může lišit pro různé modely automobilů. Připojení ke konektoru mlhovky.

⑲ Изображенный монтажный кронштейн может отличаться для разных моделей автомобилей. Соединение с разъемом противотуманной фары.

⑳ A megjelenített rögzítőkeret más járműtípus esetén eltérő lehet. Csatlakoztassa a ködlámpa csatlakozóhoz.

⑳ Pokazany wspornik montażowy może się różnić w zależności od modelu samochodu. Podłączyć do złącza lampy przeciwmgielnej.

⑶ Zobrazená montážna konzola sa môže lísiť pre rôzne modely automobilov. Pripojenie ku konektoru hmlového svetla.

⑷ Prikazan namestiveni nosilec se lahko razlikuje pri različnih modelih avtomobilov. Priklopite na priključek za meglenke.

⑸ Görüntülenen bağıltı parçaları farklı araba modelleri için farklılık gösterebilir. Sis lambası konnektörüne bağlayın.

⑹ Prikazani nosač može se razlikovati za različite modele automobila. Spojite na priključak svjetla za maglu.

⑺ Brătără de fixare poate să difere în funcție de modelul mașinii. A se conecta la conectorul farului de ceată.

⑻ Показаната монтажна скоба може да се различава за различните модели автомобили. Съврзване към конектор на фар за мъгла.

⑼ Joonisel kujutatud paigaldusklamber võib eri automudelitele erineda. Ühendamine uduudite klemmiga.

⑽ Rodomas tvirtinimo laikiklis gali būti skirtingas skirtingu modelių automobiliams. Prijungti prie priešrūkiniu žibintų jungties.

⑾ Redzamais montāžas kronšteins dažādiem automobiļu modeļiem var atšķirties. Pieslēgt miglas lukturu savienotajā.

⑿ Prikazana montážna konzola može se razlikovati za različite modele automobila. Priklojučite na konektor svetla za maglu.

⑽ Зображеній монтажний кронштейн може відрізнятися в різних моделях автомобілів. Приєднайте до роз'єму протитуманної фари.

⑾ Көрсетілген орнату кронштейні әртүрлі көлік үлгілерінде езгеше болуы мүмкін. Тұмнанға қарсы шамның үшшығына қосыңыз.

⑽ 图中所示的安装支架可能因车型不同而有所差异。连接至雾灯连接器。

⑽ 圖中所示之安裝支架可能因車型不同而有所差異。連接至霧燈連接器。

⑽ 표시된 장착용 브라켓은 차량 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 안개등 커넥터에 연결합니다.

⑽ តើវិធីដែលស្នើសារឡើងនៅក្នុងរូបរាងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងអាក្សតាដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញឡើងទេ។

OSRAM Prosperity Co. Ltd  
Room 4007-4009 Office Tower  
Convention Plaza, 1 Harbour Road  
Wanchai, Hong Kong  
[www.osram.com](http://www.osram.com)



ECE R10  
ECE R19  
ECE R87  
SAE  
IP67

C10449059  
G10556756  
05.03.15

OSRAM GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg  
Germany  
[www.osram.com](http://www.osram.com)

## GUARANTEE ([www.osram.com/guarantee](http://www.osram.com/guarantee))

NAME

ADDRESS

PRODUCT NAME, MODEL

DATE OF PURCHASE